



## **Инструкция по консервации на зимний период установок очистки сточных вод модельного ряда «ЮНИЛОС»**

При консервации установки на зимний период необходимо:

1. Отключить компрессор.
2. Откачать содержимое из аэротенка, стабилизатора, приемной камеры на 1/3.
3. Удалить мусор, сгустки ила из стабилизатора.
4. Утеплить крышку установки утеплителем, не впитывающим влагу, толщиной не менее 50 мм. Накрыть все это пленкой. Пленку необходимо закрепить.

**Во время периода консервации в «ЮНИЛОС» не должны поступать бытовые стоки!!!**

5. При запуске установки в эксплуатацию аэротенк и стабилизатор необходимо заполнить водой до верхнего уровня, приемную камеру на 1,50 м от дна установки.

**Внимание! Консервация производится только на зимний период, и в период половодья ее обязательно нужно расконсервировать и заполнить водой до рабочего уровня станции.**

