



Таблица №1

Грунты	Крутизна откосов при глубине выемки, м (отношение высоты к заложению)		
	1,5	3,0	5,0
Насыпные неуплотненные	56(1:0,67)	45(1:1)	38(1:1,25)
Песчаные и гравийные влажные	63(1:0,5)	45(1:1)	45(1:1)
Глинистые:			
супесь	76(1:0,25)	56(1:0,67)	50(1:0,85)
суглинок	90(1:0)	63(1:0,5)	53(1:0,75)
глина	90(1:0)	76(1:0,25)	63(1:0,5)
Лессы и лессовидные сухие	90(1:0)	63(1:0,5)	63(1:0,6)
Моренные:			
песчаные, супесчаные	76(1:0,25)	60(1:0,57)	53(1:0,75)
суглинистые	78(1:0,2)	63(1:0,5)	57(1:0,65)

L - заложение откоса

SeptikMarket.ru



Схема монтажа Alta Air Master Pro 25

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Alta Air Master Pro 25 V2.5.11Ш MC			
Чертил					27.02.14	Монтажная схема М 1:50	Операция	Лист	Листов
Проверил					27.02.14		ПД	1	1
Заказчик							Компания Alta Group		
Отв. менеджер									